


## 23 396 00E EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### ERSATZTEILE, August 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46828000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 6: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)\*
- 11: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*

\*Sonderzubehör