


Pure Freude an Wasser

31 137 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**










PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem

Pure Freude an Wasser

GROHE

31 137 001 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**



ERSATZTEILE, August 2017 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46902000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)

3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)

5: Zugstange (Bestell-Nr. 46457000)

6: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)

7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)

8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)

8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)

8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör