

33 038 IG0 CHIARA EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, Januar 2002 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46229IG0)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 46230G00)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46242000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 4: Metallbrauseschlauch (Bestell-Nr. 46104000)
- 5: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 46344IG0)
- 5.1: Mousseur (Bestell-Nr. 13929G00)
- 5.1.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 5.2: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 45481000)
- 6: Zugstange (Bestell-Nr. 06048G00)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46122000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910IG0)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182G00)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Rückholfeder (Bestell-Nr. 07239000)
- 10: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*

*Sonderzubehör