




23 375 10E **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche

23 375 10E **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Oktober 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46825000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)
- 3: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)
- 4: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 5: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)
- 6: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 7: Laminar-Strahlregler (Bestell-Nr. 64450000)
- 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör