


23 375 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 35 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- Bedienungshebel aus Metall
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem



23 375 20E EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



ERSATZTEILE, Oktober 2012 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46829000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)
- 4: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 5: Kartusche (Bestell-Nr. 46863000)
- 6: Laminar-Strahlregler (Bestell-Nr. 64450000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör