




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 554 002 **START EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**



ERSATZTEILE, Juli 2019 – jetzt

- 1: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581000)
- 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13427000)
- 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
- 4.2: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 65936PD0)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör