



23 589 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: nickel gebürstet
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 589 EN1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



23 589 EN1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



ERSATZTEILE, November 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917EN0)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739EN0)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910EN0)
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör