


23 741 EN1 ESSENCE EINHAND-BRAUSEBATTERIE, FREISTEHENDES DUSCHSYSTEM



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: nickel gebürstet
- Bodenmontage
- Fertigmontageset für
- 45 984
- 29 038 001
- 29 086 000
- ohne Rohbau-Set
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung:
- Kopfbrause / Handbrause
- 360° horizontal schwenkbarer Duscharm
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
- mit Brausehalter
- Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
- mit Kugelgelenk
- Drehwinkel $\pm 15^\circ$
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- SpeedClean Antikalk-System
- Handbrause Metal Stick
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Eigensicher gegen Rückfließen



23 741 EN1 ESSENCE EINHAND-BRAUSEBATTERIE, FREISTEHENDES DUSCHSYSTEM



ERSATZTEILE, Januar 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46916EN0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 3: Ersatzteilset (Bestell-Nr. 45933000)
- 4: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)
- 5: Umstellknopf (Bestell-Nr. 64989EN0)
- 6: Umstellung (Bestell-Nr. 65655EN0)
- 7: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)
- 8: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)
- 9: Rosette und Distanzring (Bestell-Nr. 46971EN0)