



## 23 976 003 EUROSMART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- herausziehbarer Auslauf
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- Schnell-Montage-System
- GROHE Magnetic Docking garantiert einfaches und präzises Zurückgleiten der Spülbrause in die Ausgangsposition
- glatter Körper mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

23 976 003 **EUROSMART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**M-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Juni 2021 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 48548000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46116000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)
- 4: Eurosmart Auslaufbrause (Bestell-Nr. 48573000)
- 4.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)