


31 154 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Niederdruck für offene Warmwasserbereiter
- mittelhoher Auslauf
- Einlochmontage
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- Auslauf mit Strahlregler
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Schwenkbereich 140°
- flexible Anschlussschläuche
- Schnell-Montage-System



31 154 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-SPÜLTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, März 2010 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46726000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46759000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46558000)
- 5: Strahlregler (Bestell-Nr. 46162000)
- 6: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46760000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*

*Sonderzubehör