



32 618 003 GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG


- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



32 618 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



32 618 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, August 2018 – jetzt

1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)

3: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)