


$32\ 925\ 00E$ EUROSMART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE






PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- GROHE Water Saving weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 I/min SpeedClean Mousseur
- · variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- · Schnell-Montage-System



32 925 00E EUROSMART EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



ERSATZTEILE, Oktober 2008 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46561000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46436000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Zugstange (Bestell-Nr. 06329000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
- 10: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 12: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- *Sonderzubehör