


33 055 000 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- für Frisörwaschtische
- mit seitlich stehender und herausziehbarer Auslaufbrause
- automatische Umstellung von Mousseur auf Brausestrahl
- Temperaturbegrenzer/Heißwassersperre
- (Chromausführung mit weißer Auslaufbrause)
- GROHE SilkMove 46 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche

33 055 000 EURODISC EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"



ERSATZTEILE, Januar 1985 – jetzt

- 1: Hebel 85 mm (Bestell-Nr. 46053000)
- 1.1: Abdeckhaube (Bestell-Nr. 46063000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 2.1: Dichtungsset (Bestell-Nr. 46209000)
- 3: Temperaturbegrenzerbis Bj. 97 (Bestell-Nr. 46153000)
- 3: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)
- 4: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 46041000)
- 5: Metall-Brauseschlauch (Bestell-Nr. 28112000)
- 6: Schlauchdurchführung (Bestell-Nr. 46149000)
- 7: Handbrause (Bestell-Nr. 46148L00)
- 7.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 8: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 14167000)
- 9: Kappe (Bestell-Nr. 03827000)