


$33\ 178\ 002$ EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE






PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- · Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- · GROHE Long-Life Oberfläche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- · Auslauf mit Mousseur
- · versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem



$33\ 178\ 002$ Eurodisc Cosmopolitan einhand-waschtischbatterie, 1/2" s-size



ERSATZTEILE, März 2010 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46738000)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)
- 6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
- 9: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör