




33 557 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- einstellbare Mindestmenge 2,5 l/min
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Schnell-Montage-System
- Auslauf mit Mousseur
- versenkbare Kette
- flexible Anschlussschläuche
- Sonderzubehör: Temperaturbegrenzer 46 375
- Armaturengruppe I nach DIN 4109

33 557 001 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, August 2008 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46577000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 46570000)

3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)

4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

5: Rutschkette (Bestell-Nr. 06815000)

6: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)

7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)

8: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*

*Sonderzubehör