


## 34 294 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



34 294 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Dezember 2021 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 46765000)
  - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
  - 7: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)\*
  - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör