


36 018 000 TECTRON INFRAROT-ELEKTRONIK FÜR WASCHTISCH, 1/2" OHNE MISCHUNG



ERSATZTEILE, Oktober 2006 – jetzt

- 1: Schrauben (Bestell-Nr. 4283100M)
 - 2: Mousseur (Bestell-Nr. 42832000)
 - 2.1: Siebeinsatz (Bestell-Nr. 42833000)
 - 3: Magnetventil (Bestell-Nr. 43066000)
 - 3.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 42798000)
 - 4: O-Ring (Bestell-Nr. 4283600M)
 - 5: Reinigungsclip (Bestell-Nr. 42837000)
 - 6: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 42841000)
 - 7: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 43293000)
 - 7.1: Schmutzfangsieb (Bestell-Nr. 4329100M)
 - 8: Steckertrafo (Bestell-Nr. 43016000)
 - 9: Anschlußschlauch, 470 (Bestell-Nr. 45484000)
 - 10: Demontageschlüssel (Bestell-Nr. 19132000)*
 - 11: Infrarot-Fernbedienung (Bestell-Nr. 36206000)*
 - 12: Mousseur (Bestell-Nr. 36133000)*
 - 13: Standsockel (Bestell-Nr. 36210000)*
 - 14: Verdrehsicherung (Bestell-Nr. 42919000)*
 - 15: Verlängerungskabel (Bestell-Nr. 36221000)*
 - 16: Verlängerungskabel (Bestell-Nr. 36222000)*
 - 17: Sticker mit Piktogramm (Bestell-Nr. 4217700M)*
- *Sonderzubehör