

19 066 000 **TENSO THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE**

Keine Explosionszeichnung verfügbar

ERSATZTEILE, Januar 2001 – jetzt

1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47239000)

1.1: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 47248000)

2: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47629000)

3: Anschlag (Bestell-Nr. 47634000)

3.1: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 47635000)

4: Rosette (Bestell-Nr. 47633000)

5: Hülse (Bestell-Nr. 08239000)

6: Verlängerungsset 27,5 mm (Bestell-Nr. 47367000)*

7: Verlängerungsset 27,5 mm (Bestell-Nr. 47653000)*

*Sonderzubehör