


## 19 383 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-BRAUSEBATTERIE




### ERSATZTEILE, November 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46682000)
- 2: Rosette (Bestell-Nr. 46904000)
- 3: Kappe (Bestell-Nr. 02693000)
- 4: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)\*
- 5: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46191000)\*
- 6: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46343000)\*

\*Sonderzubehör

## 19 383 000 EUROSMART COSMOPOLITAN EINHAND-BRAUSEBATTERIE



**ERSATZTEILE**, August 2009 – November 2015

1: Hebel (Bestell-Nr. 46682000)

2: Rosette (Bestell-Nr. 46506000)

2.1: Schraubenset (Bestell-Nr. 46088000)

3: Kappe (Bestell-Nr. 02693000)

4: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)\*

5: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46191000)\*

6: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46343000)\*

\*Sonderzubehör