


19 402 000 **TENSO THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE**



ERSATZTEILE, August 2007 – jetzt

1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47239000)

1.1: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 47248000)

2: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47629000)

3: Anschlag (Bestell-Nr. 47630000)

4: Rosette (Bestell-Nr. 47633000)


5: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)

5.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)

6: Verlängerungsset 27,5 mm (Bestell-Nr. 47780000)*

*Sonderzubehör

19 402 000 **TENSO THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE**



ERSATZTEILE, November 2005 – August 2007

1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47239000)

1.1: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 47248000)

2: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47629000)

3: Anschlag (Bestell-Nr. 47630000)

4: Rosette (Bestell-Nr. 47633000)

5: Hülse (Bestell-Nr. 08239000)

6: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)

7: Verlängerungsset 27,5 mm (Bestell-Nr. 47780000)*

*Sonderzubehör