


## 19 402 000 **TENSO THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE**




### **ERSATZTEILE**, August 2007 – jetzt

- 1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47239000)
- 1.1: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 47248000)
- 2: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47629000)
- 3: Anschlag (Bestell-Nr. 47630000)
- 4: Rosette (Bestell-Nr. 47633000)
- 5: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 5.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 6: Verlängerungsset 27,5 mm (Bestell-Nr. 47780000)\*

\*Sonderzubehör

## 19 402 000 **TENSO THERMOSTAT-BRAUSEBATTERIE**



### **ERSATZTEILE**, November 2005 – August 2007

1: Temperaturwählgriff (Bestell-Nr. 47239000)

1.1: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 47248000)

2: Absperrgriff (Bestell-Nr. 47629000)

3: Anschlag (Bestell-Nr. 47630000)

4: Rosette (Bestell-Nr. 47633000)

5: Hülse (Bestell-Nr. 08239000)

6: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)

7: Verlängerungsset 27,5 mm (Bestell-Nr. 47780000)\*

\*Sonderzubehör