

19 507 000 EUROSTYLE EINHAND-BRAUSEBATTERIE

ERSATZTEILE, Januar 2000 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46458000)

1.1: Befestigungssatz (Bestell-Nr. 46335000)

2: Rosette Ø150 (Bestell-Nr. 46194000)

2.1: Schrauben (Bestell-Nr. 0497600M)

3: Kappe (Bestell-Nr. 02693000)

4: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*

5: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46191000)*

6: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46343000)*

*Sonderzubehör

Keine Explosionszeichnung verfügbar