

## 19 571 003 **EUROSTYLE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE**

**ERSATZTEILE**, Januar 2015 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46941000)

2: Strahlregler (Bestell-Nr. 46837000)

3: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)\*

\*Sonderzubehör

