


19 967 000 **ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE**



ERSATZTEILE, Juli 2013 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46535000)

2: Kappe (Bestell-Nr. 02693000)

3: Mousseur-Set (Bestell-Nr. 13937000)

4: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*

5: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46191000)*

*Sonderzubehör