

19 967 001 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

ERSATZTEILE, September 2020 – jetzt


1: Hebel (Bestell-Nr. 46916000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48480000)

3: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

4: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)*

*Sonderzubehör



19 967 001 **ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE**

ERSATZTEILE, September 2019 – September 2020


1: Hebel (Bestell-Nr. 46916000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

3: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

4: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)*

*Sonderzubehör



19 967 001 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE

ERSATZTEILE, Januar 2014 – September 2019

1: Hebel (Bestell-Nr. 46916000)

2: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

3: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

4: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46627000)*

*Sonderzubehör

