



## 19 967 BE1 ESSENCE 2-LOCH-WASCHTISCHBATTERIE



### ERSATZTEILE, Januar 2024 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46916BE0)

2: Auslauf (Bestell-Nr. 48639BE0)

2.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48480000)

2.2: Schraube (Bestell-Nr. 43094000)

3: Verlängerungsset (Bestell-Nr. 46943000)\*

\*Sonderzubehör