

20 620 L00 CHIARA 3-LOCH WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"

ERSATZTEILE, Januar 1991 – jetzt

- 1: Griff Chiara 1/2", neutral (Bestell-Nr. 45493L00)
- 1.1: Abdeckkappe (Bestell-Nr. 47452L00)
- 1.2: Griffbefestigung (Bestell-Nr. 45186000)
- 1.2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 1.3: Stützring (Bestell-Nr. 03070000)
- 2: Keramik-Oberteil 1/2" (Bestell-Nr. 45346000)
- 2.1: O-Ring Ø18,2 x Ø1,7 (Bestell-Nr. 0392400M)
- 3: Gegenverschraubung M28 x 1,5 (Bestell-Nr. 45025000)
- 4: Verschraubung 1/2" (Bestell-Nr. 1290100M)
- 4.1: Dichtung Ø18,5 x Ø12 x 2 (Bestell-Nr. 0138900M)
- 5: Rosette (Bestell-Nr. 45494L00)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 45226000)
- 7: Mousseur (Bestell-Nr. 13929L00)
- 7.1: Siebeinsatz, Mousseur M22+M24x1 (Bestell-Nr. 45002000)
- 8: Druckschlauch flexibel (Bestell-Nr. 45461000)
- 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910L00)
- 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182L00)
- 9.1.1: Dichtung (Bestell-Nr. 0506500M)
- 9.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 10: Zugstange (Bestell-Nr. 45495L00)

Keine Explosionszeichnung verfügbar