


23 054 002 EURODISC COSMOPOLITAN EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



ERSATZTEILE, Juli 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46741000)
- 2: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13231000)
- 4.1: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0806500M)
- 4.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 4.3: Mousseur (Bestell-Nr. 64186000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46375000)*
- 10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 11: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 12: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör