


23 136 000 **EUROCUBE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- für freistehende Waschsüsseln
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- Auslauf mit Mousseur
- Zugstangen-Abflussgarnitur 1 1/4"
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- flexible Anschlussschlauche
- mit Temperaturbegrenzer
- bei 0,2 - 5,0 bar Fliedruck einsetzbar



23 136 000 **EUROCUBE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, September 2010 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46786000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13929000)
- 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46787000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör