


## 23 296 DC1 LINEARE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### ERSATZTEILE, September 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46984DC0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581DC0)
- 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159DC0)
- 6: Zugstange (Bestell-Nr. 46739EN0)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910DC0)
- 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- 10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*

\*Sonderzubehör