



## 23 428 LS0 EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: moon white / chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschüsseln
- GROHE FeatherControl Joystick Kartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- GROHE Water Saving 5,7 l/min SpeedClean Mousseur
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



23 428 LS0 **EURODISC JOY EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**XL-SIZE**



**ERSATZTEILE**, August 2013 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46906LS0)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46907000)
- 3: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör