
Pure Freude an Wasser


23 462 DC1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche





23 462 DC1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" M-SIZE**



ERSATZTEILE, August 2016 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46919DC0)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

3: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13373DC0)

3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

3.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)

3.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)

4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739EN0)

5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

6: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910DC0)

6.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182DC0)

6.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

7: Druckschlauch (Bestell-Nr. 46255000)

8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör