



23 567 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- variabel einstellbare Mengenbegrenzung
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- getrennte innenliegende Wasserwege - kein Kontakt mit Blei oder Nickel innerhalb der Armatur
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



23 567 003 **EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
S-SIZE



ERSATZTEILE, Januar 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938000)
 - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
 - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 46815000)
 - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
 - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
 - 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör