



$23\ 570\ LS3$ EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: moon white / chrom
- Einlochmontage
- offener Metall-Hebelgriff
- für freistehende Waschschüsseln
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE LongLife Oberfläche
- GROHE EcoJoy weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- · flexible Anschlussschläuche



$23\ 570\ LS3$ EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE



ERSATZTEILE, Januar 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46938LS0)
- 2: Kappe (Bestell-Nr. 46492000)
- 3: Verschraubung (Bestell-Nr. 46460000)
- 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)
- 5: Strahlregler (Bestell-Nr. 46837000)
- 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
- 7: Steckschlüssel (Bestell-Nr. 19332000)*
- 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
- *Sonderzubehör