


23 589 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, März 2015 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
  - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
  - 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- \*Sonderzubehör