



23 589 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: supersteel
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 589 DC1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE



ERSATZTEILE, Januar 2016 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46917DC0)
 - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
 - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739EN0)
 - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910DC0)
 - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182DC0)
 - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
 - 8: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- *Sonderzubehör