

Pure Freude an Wasser

23 591 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove Energy Saving 28 mm Keramikkartusche Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche

Pure Freude an Wasser

GROHE

23 591 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" S-SIZE**



ERSATZTEILE, Dezember 2021 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)

2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

4: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)

5: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

6: Rosette (Bestell-Nr. 48603000)

7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)

8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)

8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör