



## 23 718 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- geschlossener Metall-Hebelgriff
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE FastFixation Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Gussauslauf
- Schwenkbereich 360°
- Zugstangen-Abflussgarnitur 1 1/4"



## 23 718 003 EUROSTYLE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



### ERSATZTEILE, Juni 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46953000)
  - 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
  - 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
  - 5: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46671000)
  - 7: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 7.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 7.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 8: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
  - 9: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör