

Pure Freude an Wasser

23 741 001 **ESSENCE EINHAND-BRAUSEBATTERIE, FREISTEHENDES DUSCHSYSTEM**








PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Bodenmontage
- Fertigmontageset für
- 45 984
- ohne Rohbau-Set
- GROHE SilkMove 35 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- automatische Umstellung:
- Kopfbrause / Handbrause
- 360° horizontal schwenkbarer Duscharm
- integrierter Rückflussverhinderer im Brauseabgang 1/2"
- mit Brausehalter
- Rainshower Cosmopolitan 310 Metall-Kopfbrause (27 478)
- mit Kugelgelenk
- Drehwinkel ± 15°
- GROHE DreamSpray Perfektes Strahlbild
- SpeedClean Antikalk-System
- Handbrause Metal Stick
- Brauseschlauch Silverflex 1.750 mm (28 388)
- Eigensicher gegen Rückfließen

Pure Freude an Wasser

23 741 001 **ESSENCE EINHAND-BRAUSEBATTERIE, FREISTEHENDES DUSCHSYSTEM**



ERSATZTEILE, Januar 2016 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46916000)

2: Kartusche (Bestell-Nr. 46374000)

3: Ersatzteilset (Bestell-Nr. 45933000)

4: Sicherungsring (Bestell-Nr. 0485300M)

5: Umstellknopf (Bestell-Nr. 64989000)

6: Umstellung (Bestell-Nr. 65655000)

7: Sieb (Bestell-Nr. 0700200M)

8: Rückflussverhinderer (Bestell-Nr. 08565000)

9: Rosette und Distanzring (Bestell-Nr. 46971000)