



## 23 776 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**




### PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlusschläuche



23 776 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**L-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Februar 2018 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46812000)
  - 2: Kappe (Bestell-Nr. 46581000)
  - 3: Befestigungsring (Bestell-Nr. 07419000)
  - 4: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
  - 5: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
  - 6: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
  - 7: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 8: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
  - 9: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 9.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 9.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 10: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
  - 11: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*
- \*Sonderzubehör