



23 776 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **L-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Rohrauslauf
- Zugstangen-Ablaufgarnitur aus Kunststoff 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche
- GROHE QuickTool im Lieferumfang



23 776 001 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



ERSATZTEILE, September 2018 – jetzt

- 1: Kappe (Bestell-Nr. 46581000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 13935000)
- 5: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4825700M)
- 6: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
- 7: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 8: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
- 8.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
- 8.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
- 9: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*
- 10: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör