



23 777 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"** **XL-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschrüsseln
- Bedienungshebel aus Metall
- GROHE Long-Life 28 mm Keramikkartusche
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving 5,7 l/min Mousseur
- Schnell-Montage-System
- glatter Körper
- mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche



23 777 000 **START EDGE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, Mai 2019 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46697000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48159000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46249000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör