




23 797 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Einlochmontage
- GROHE SilkMove ES 28 mm Keramikkartusche
- **Energie-Spar-Funktion Mittelstellung kalt**
- **mit Temperaturbegrenzer**
- GROHE StarLight Oberfläche
- **GROHE EcoJoy 5,7 l/min Mousseur**
- **GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem**
- **glatter Körper**
- **mit Push-open Ablaufgarnitur 1 1/4"**
- flexible Anschlusschläuche



23 797 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, DN 15**  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46918000)
- 2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)
- 3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 4: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
- 5: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 6: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807000)
- 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

\*Sonderzubehör