


23 843 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**L-SIZE**



**ERSATZTEILE**, April 2018 – jetzt

- 1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)
  - 2: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 48454000)
  - 2.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)
  - 3: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)
  - 4: Schaftebefestigung (Bestell-Nr. 48384000)
  - 5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)
  - 5.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)
  - 5.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)
  - 6: Schlauch für Spültischbatterien mit herausziehbarer Dual Spülbrause oder Mousseurauslauf (Bestell-Nr. 48293000)
  - 7: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)\*
- \*Sonderzubehör