

Pure Freude an Wasser


23 843 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- SpeedClean Mousseur
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- Schnell-Montage-System
- herausziehbarer Auslauf
- GROHE EasyDock
- Zugstangen-Ablaufgarnitur 1 1/4"
- flexible Anschlussschläuche






23 843 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



23 843 003 **GROHE PLUS EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE**



ERSATZTEILE, April 2018 – jetzt

1: Kartusche (Bestell-Nr. 46963000)

2: Auslaufbrause (Bestell-Nr. 48454000)

2.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48449000)

3: Zugstange (Bestell-Nr. 46739000)

4: Schaftbefestigung (Bestell-Nr. 48384000)

5: Ablaufgarnitur 1 1/4" (Bestell-Nr. 28910000)

5.1: Stopfen (Bestell-Nr. 07182000)

5.2: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07052000)

6: Brauseschlauch (Bestell-Nr. 48293000)

7: Exzenterstange (Bestell-Nr. 07341000)*

*Sonderzubehör