

24 051 002 EUROSTYLE COSMOPOLITAN EINHAND-BRAUSEBATTERIE

ERSATZTEILE, Juli 2017 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46752000)
- 2: Rosette (Bestell-Nr. 48428000)
- 3: Montageplatte (Bestell-Nr. 48439000)
- 4: Kappe (Bestell-Nr. 02693000)
- 5: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 6: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)
- 7: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)*
- 8: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14056000)*
- 9: Universal-Verlängerungsset 50 mm (Bestell-Nr. 14057000)*
- *Sonderzubehör

