


## 24 169 001 ESSENCE EINHANDBATTERIE MIT 3-WEGE UMSTELLUNG



### ERSATZTEILE, August 2020 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46915000)
- 2: Umstellknopf, rund (Bestell-Nr. 48447000)
- 3: Rosette (Bestell-Nr. 49108000)
- 4: Montageplatte (Bestell-Nr. 49094000)
- 5: Kappe (Bestell-Nr. 02693000)
- 6: Kartusche (Bestell-Nr. 46048000)
- 7: Umstellung (Bestell-Nr. 48448000)
- 8: Dichtung (Bestell-Nr. 48360000)
- 9: Temperaturbegrenzer (Bestell-Nr. 46308000)\*
- 10: Universal-Verlängerungsset 25 mm (Bestell-Nr. 14056000)\*
- 11: Universal-Verlängerungsset 50 mm (Bestell-Nr. 14057000)\*

\*Sonderzubehör