


24 170 001 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" XL-SIZE




PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: chrom
- Einlochmontage
- für freistehende Waschschrüsseln
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 6,5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnell-Montage-System
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Schwenkbereich wählbar 0° / 90° / 360°
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



24 170 001 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
XL-SIZE



ERSATZTEILE, August 2020 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919000)
- 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
- 3: Rohrauslauf (Bestell-Nr. 13375000)
- 3.1: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)
- 3.2: Dichtung (Bestell-Nr. 0128500M)
- 3.3: Sicherungsring (Bestell-Nr. 4826600M)
- 4: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
- 5: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*

*Sonderzubehör