



24 172 DL1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**  
**S-SIZE**




**PRODUKTBESCHREIBUNG**

- Farbe: warm sunset gebürstet
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Long-Life Oberfläche
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- glatter Körper
- flexible Anschlusschläuche



24 172 DL1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"  
**S-SIZE**



**ERSATZTEILE**, Februar 2022 – jetzt

1: Hebel (Bestell-Nr. 46917DL0)

2: Befestigungsring (Bestell-Nr. 46715000)

3: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)

4: Mousseur (Bestell-Nr. 48270000)

5: Rosette (Bestell-Nr. 48603DL0)

6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)

7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)\*

8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807DL0)\*

\*Sonderzubehör