



24 177 KF1 ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2" L-SIZE



PRODUKTBESCHREIBUNG

- Farbe: phantom black
- Einlochmontage
- GROHE SilkMove 28 mm Keramikkartusche
- mit Temperaturbegrenzer
- GROHE Water Saving - weniger Wasser, perfekter Wasserfluss
- Maximaler Durchfluss (bei 3 bar): 5 l/min
- GROHE AquaGuide verstellbarer Mousseur
- GROHE FastFixation Plus Schnellbefestigungssystem
- schwenkbarer Auslauf mit Anschlagbegrenzung
- Schwenkbereich wählbar 0° / 150° / 360°
- glatter Körper
- flexible Anschlussschläuche



24 177 KF1 **ESSENCE EINHAND-WASCHTISCHBATTERIE, 1/2"**
L-SIZE



ERSATZTEILE, März 2022 – jetzt

- 1: Hebel (Bestell-Nr. 46919KF0)
 - 2: Kartusche (Bestell-Nr. 46580000)
 - 3: Schraubring (Bestell-Nr. 48591000)
 - 4: Auslauf (Bestell-Nr. 13374KF0)
 - 5: Rosette (Bestell-Nr. 48603KF0)
 - 6: Gegenverschraubung (Bestell-Nr. 46645000)
 - 7: Montageschlüssel (Bestell-Nr. 19017000)*
 - 8: Ablaufgarnitur mit Druckstopfen (Bestell-Nr. 65807KF0)*
- *Sonderzubehör